Seated Snugli™

Snugli®

Snug & Safe since 1968™

Read all instructions before use of the child carrier.
Keep instructions for future use.

Lire toutes les instructions avant d'utiliser le porte-bébé.
Garder ce mode d'emploi pour référence ultérieure.

Lea todas las instrucciones antes de usar el portabebé.
Guarde las instrucciones para uso futuro.

© 2011 Evenflo Company, Inc.

25700601 1/11

Table of Contents

Warnings *1*
Adjusting the Carrier Straps *2*
Front Carry – Facing Inward *3*
Side Carry – Facing Inward *6*
Backpack Carry – Facing Inward *9*
Care and Maintenance *13*
Limited Warranty *13*

Registration Information

Please register this product so we can reach you if there is a safety alert or recall. We will not sell, rent, or share your personal information. To register your product, please complete and mail the card that came with it or visit our on-line registration at

https://plweb.evenflo.com/productreg.aspx

parentlink™
Answers. Advice. Affirmation.™

• ***www.evenflo.com*** • *USA: 1-800-233-5921 8 AM – 5 PM E.T.*
• *Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00*

⚠*WARNING – FALL HAZARD*

Failure to follow each of the following warnings and the assembly, use, and care instructions can result in serious injury or death.

- ***ONLY*** *use carrier with children between 16 and 40 lbs (7.3 and 18 kg).*
- *Child* ***MUST*** *be able to hold head upright (about 4 to 5 months old) before use.*
- *Child* ***MUST*** *be able to sit upright unassisted to use the backpack position (about 6 months old).*
- *Child* ***MUST*** *face forward, toward the caregiver, in all positions (front, side, backpack).*
- ***MAKE SURE*** *carrier comes at least halfway up the child's back when used in backpack position.*
- ***MAKE SURE*** *child's legs straddle caregiver and are below shoulder strap webbing.*
- ***MAKE SURE*** *child's body parts are clear when closing buckles or snaps to prevent pinching.*
- *Check* ***OFTEN*** *to be sure child is secure, comfortable, has face uncovered and is breathing freely.*
- ***DO NOT*** *put items into the carrier with child. This may interfere with child's ability to breathe.*
- *Check to ensure all buckles, snaps, straps, and adjustments are secure before each use.*
- ***NEVER*** *leave the child in carrier unless being worn by caregiver. Child may suffocate or fall.*
- *For use by adults while standing or walking* ***ONLY****.*
- ***DO NOT*** *use in exercise activities or motorized vehicles.*
- ***DO NOT*** *bend over at waist; bend at knees.*
- ***DO NOT*** *go near hot objects or strike other objects.*
- ***DO NOT*** *place sharp objects into carrier pockets.*
- *Let carrier cool after leaving in sun or hot car.*
- ***DO NOT*** *place on countertops, tables, or other elevated surfaces with child in carrier.*
- ***DISCONTINUE USE*** *if damaged, broken or parts are missing.*
- *Keep instructions for future use.*
- *Small children can fall through a leg opening. Adjust leg openings to fit baby's legs snugly.*

Adjusting the Carrier Straps

Waist Strap



To tighten the waist strap after fastening, pull the webbing in the direction of the arrow.

To loosen the waist strap, grasp the buckle Ⓑ and pull in the direction of the arrow.

IMPORTANT

To prevent webbing from getting in the way during carrier use, always bundle webbing with the attached band after adjustment.

Shoulder Straps and Shoulder Strap Connector



To tighten these straps after fastening, pull the webbing in the direction of the arrow.

To loosen the shoulder strap, grasp the buckle Ⓑ and pull in the direction of the arrow.

IMPORTANT

To prevent webbing from getting in the way during carrier use, always bundle webbing with the attached band after adjustment.

Front Carry – Facing Inward

For use with children 16 – 26 lbs (7.3 – 11.8 kg)

1



With the carrier hanging in front of you, wrap the waist strap around your waist and fasten the buckle Ⓑ. Make sure it fastens with an audible click.

Pull the waist strap webbing Ⓒ until it is snug, but comfortable.

2

Sit down.

With the carrier on your lap, place baby onto carrier *facing you* with legs straddling your waist.

IMPORTANT

Be prepared for baby's sudden movement!

While supporting baby's head and back, carefully raise carrier and baby up toward your chest.

3

While **carefully supporting baby** with one hand, place a shoulder strap Ⓓ over your shoulder.

Front Carry – Facing Inward

For use with children 16 – 26 lbs (7.3 – 11.8 kg)

4



While continuing to support your baby, place the other shoulder strap Ⓔ over your other shoulder.

5



Fasten the shoulder strap connector buckle Ⓕ across your shoulders. Make sure it fastens with an audible click.

6

Stand up.
Pull the webbing Ⓖ for the shoulder strap connector buckle until it is snug, but comfortable.

Front Carry – Facing Inward

For use with children 16 – 26 lbs (7.3 – 11.8 kg)

7



Pull the webbing Ⓗ for both shoulder straps until they are snug, but comfortable.

IMPORTANT
Make sure the child's face is not pressed against your chest.

8

You are now ready to carry your baby in the front carry position.

To remove your baby, reverse the above steps **while seated and carefully supporting your baby**.

Side Carry – Facing Inward

For use with children 16 – 35 lbs (7.3 – 15.8 kg)

1 ***Note:*** *This configuration allows you to carry the baby on your left side.*



Lay carrier before you with front facing downward.
Disconnect both shoulder strap buckles.
Connect the lower portion of the right shoulder strap Ⓑ to the upper portion of the left shoulder strap Ⓒ, as shown. Make sure it fastens with an audible click.

2



Place carrier on the left side of your waist and connect the waist strap buckle Ⓓ on your right side. Make sure it fastens with an audible click.
Pull the waist strap webbing until it is snug, but comfortable.

3

Place the buckled shoulder strap Ⓔ over your head onto your right shoulder, as shown.

Side Carry – Facing Inward

For use with children 16 – 35 lbs (7.3 – 15.8 kg)

4

Sit down.

Place baby in the carrier . Make sure baby's legs are under the shoulder straps while seated in the carrier.

5



Wrap the unbuckled shoulder strap around your back and fasten the buckle Ⓕ, as shown. Make sure it fastens with an audible click.

6

Pull the shoulder strap webbing Ⓖ until it is snug, but comfortable.

Side Carry – Facing Inward

For use with children 16 – 35 lbs (7.3 – 15.8 kg)

7

Pull the shoulder strap webbing Ⓗ behind your back until it is snug, but comfortable.

8

Make sure child's legs are under all shoulder straps.

You are now ready to carry your baby on your left hip, as shown.

To remove your baby, reverse the above steps **while seated and carefully supporting** your baby.

Backpack Carry – Facing Inward

For use with children 16 – 40 lbs (7.3 – 18 kg)

1



With the carrier hanging behind you, fasten the waist strap buckle Ⓑ. Make sure it fastens with an audible click.
Pull the waist strap webbing until it is snug, but comfortable.

2



Grasp both shoulder straps Ⓒ.

Backpack Carry – Facing Inward

For use with children 16 – 40 lbs (7.3 – 18 kg)

3



Have another person place the child on your back.

Make sure the child's legs are below the shoulder straps ❶, then raise both shoulder straps to your shoulders, as shown.

IMPORTANT

Make sure the carrier comes at least halfway up the child's back, as shown above, when used in backpack carry position.

Backpack Carry – Facing Inward

For use with children 16 – 40 lbs (7.3 – 18 kg)

4

Fasten the shoulder strap connector buckle ❶ across your chest. Make sure it fastens with an audible click.

Pull the webbing until it is snug, but comfortable.

5

Pull the webbing ❶ for both shoulder straps until they are snug, but comfortable.

Backpack Carry – Facing Inward

For use with children 16 – 40 lbs (7.3 – 18 kg)

To Remove Child from Carrier

1

Unfasten the shoulder strap connector buckle .

2



Have another person remove the child from your back while you lower both shoulder straps Ⓑ.

WARNING

ALWAYS have another person remove the child from your back while you lower the shoulder straps, otherwise child may fall resulting in death or serious injury.

Care and Maintenance

- *Buckle all straps before laundering.*
- *Hand or machine wash separately in cold water, gentle cycle.*
- *Do not bleach or iron. Line dry.*

Limited Warranty

For a period of 90 days from the original purchase of this Product, Evenflo warrants to the original end user ("Purchaser") this Product (including any accessories) against defects in material or workmanship. Evenflo's sole obligation under this express limited warranty shall be, at Evenflo's option, to repair or replace any Product that is determined to be defective by Evenflo and determined to be covered by this warranty.

Repair or replacement as provided under this warranty is the exclusive remedy of the Purchaser. Proof of purchase in the form of a receipted invoice or bill of sale evidencing that the Product is within the warranty period must be presented to obtain warranty service. This express limited warranty is extended by Evenflo ONLY to the original Purchaser of the Product and is not assignable or transferable to subsequent purchasers or end users of the Product. For warranty service, contact Evenflo's ParentLink Consumer Resource Center at (800) 233-5921 or **www.evenflo.com**.

EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS HEREBY DISCLAIMED. EVENFLO SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR PUNITIVE DAMAGES OF ANY KIND FOR BREACH OF THE EXPRESS LIMITED WARRANTY ON THIS PRODUCT, OR ANY WARRANTY IMPLIED BY OPERATION OF LAW. OTHER THAN THE EXPRESS LIMITED WARRANTY SET FORTH ABOVE, THERE ARE NO OTHER WARRANTIES THAT ACCOMPANY THIS PRODUCT AND ANY ORAL, WRITTEN OR ANY OTHER EXPRESS REPRESENTATION OF ANY KIND IS HEREBY DISCLAIMED.

parentlink
Answers. Advice. Affirmation.™

*• **www.evenflo.com** • USA: 1-800-233-5921 8 AM – 5 PM E.T.*
• Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00

Table des matières

Avertissements 15
Ajustement des sangles du porte-bébé 16
Porté sur le devant - Face au parent.....17
Porté sur le côté - Face au parent.....20
Porté sur le dos - Face au parent.....23
Entretien et nettoyage 27
Garantie limitée 27

Informations d'enregistrement

Nous vous prions d'enregistrer ce produit afin de pouvoir être contacté en cas d'avertissement de sécurité ou de rappel. Nous nous engageons à ne pas vendre, louer ou partager vos informations personnelles. Pour enregistrer ce produit, compléter et envoyer la carte jointe au parc ou visiter notre site d'enregistrement en ligne à ***https://plweb.evenflo.com/productreg.aspx***

parentlink™
Answers. Advice. Affirmation.™

• ***www.evenflo.com*** • *USA: 1-800-233-5921 8 h à 17 h, HNE*
• *Canada: 1-937-773-3971*

⚠ *AVERTISSEMENT DANGER DE CHUTE*

Risque de blessures graves, voire mortelles, si chacun des avertissements et les instructions d'assemblage, d'utilisation et d'entretien ci-après ne sont pas suivis.

- *Utiliser* ***UNIQUEMENT*** *pour des enfants pesant de 7,3 à 18 kg.*
- *L'enfant* ***DOIT*** *pouvoir tenir sa tête droite (de 4 à 5 mois environ) avant de l'utiliser.*
- *L'enfant* ***DOIT*** *pouvoir rester assis sans aucune aide pour l'utiliser en position de sac à dos (sur le dos) (6 mois environ).*
- *L'enfant* ***DOIT*** *faire face vers l'avant, vers la personne qui le porte, dans toutes les positions (sur le devant, sur le côté, sur le dos).*
- ***S'ASSURER*** *que le porte-bébé arrive au moins au milieu du dos de l'enfant lorsqu'il est utilisé en position de sac à dos.*
- ***S'ASSURER*** *que les jambes de l'enfant chevauchent la personne qui le porte et qu'elles sont en dessous des sangles de bretelles.*
- ***S'ASSURER*** *d'éloigner les parties du corps de l'enfant lors de la fermeture des boucles ou des boutons-pression afin d'éviter tout pincement.*
- *Vérifier* ***SOUVENT*** *que l'enfant est bien attaché, confortable, a le visage découvert et respire librement.*
- ***NE PAS*** *mettre d'objets dans le porte-bébé avec l'enfant. Ceci risque d'entraver la respiration de l'enfant.*
- *Vérifier que toutes les boucles, les boutons-pression, les sangles et les réglages sont bien attachés avant chaque usage.*
- ***NE JAMAIS*** *laisser l'enfant dans le porte-bébé s'il n'est pas porté par la personne qui s'en occupe. L'enfant peut suffoquer ou tomber.*
- *Pour utilisation* ***UNIQUEMENT*** *par des adultes qui se tiennent debout ou qui marchent.*
- ***NE PAS*** *utiliser en faisant des exercices ou sur des véhicules motorisés.*
- ***NE PAS*** *se pencher vers l'avant en pliant la taille; fléchir les genoux.*
- ***NE PAS*** *s'approcher d'objets chauds ou heurter d'autres objets.*
- ***NE PAS*** *placer d'objets pointus dans les poches du porte-bébé.*
- *Laisser le porte-bébé se refroidir après l'avoir laissé au soleil ou dans un véhicule chaud.*
- ***NE PAS*** *placer sur des plans de travail, des tables ou autres surfaces élevées si un enfant se trouve dans le porte-bébé.*
- ***CESSER DE L'UTILISER*** *si des pièces sont manquantes ou endommagées.*
- *Garder les instructions pour référence ultérieure.*
- *Les petits enfants peuvent tomber au travers d'une ouverture de jambe. Ajuster les ouvertures de jambes de façon à ce qu'elles s'adaptent bien aux jambes du bébé.*

Ajustement des sangles du porte-bébé

Ceinture



Pour serrer la ceinture après l'avoir attachée, tirer la sangle en direction de la flèche.

Pour desserrer la ceinture, saisir la boucle Ⓑ et tirer en direction de la flèche.

IMPORTANT

Pour empêcher que la sangle ne gêne pendant l'utilisation du porte-bébé, toujours replier la sangle et la maintenir attachée avec le lien élastique, après l'ajustement.

Sangles de bretelles et connecteur de bretelles



Pour serrer ces bretelles après les avoir attachées, tirer la sangle en direction de la flèche.

Pour desserrer la sangle de bretelles, saisir la boucle Ⓑ et tirer en direction de la flèche.

IMPORTANT

Pour empêcher que la sangle ne gêne pendant l'utilisation du porte-bébé, toujours replier la sangle et la maintenir attachée avec le lien élastique, après l'ajustement.

Porté sur le devant – Face au parent

Pour utilisation avec des enfants pesant de 7,3 à 11,8 kg

1



Le porte-bébé suspendu devant soi, enrouler la ceinture autour de la taille et attacher la boucle Ⓑ. S'assurer qu'elle s'enclenche avec un clic audible.

Tirer sur la sangle de la ceinture Ⓒ pour bien la serrer tout en étant confortable.

2

S'asseoir.

Le porte-bébé sur les genoux, mettre le bébé sur le porte-bébé face à soi, ses jambes positionnées de chaque côté de la taille.

IMPORTANT

S'attendre à ce que le bébé fasse des mouvements brusques!

Tout en soutenant la tête et le dos du bébé, relever avec soin le porte-bébé et le bébé vers la poitrine.

3

En soutenant toujours bien le bébé d'une main, placer une bretelle Ⓓ sur l'épaule.

Porté sur le devant – Face au parent

Pour utilisation avec des enfants pesant de 7,3 à 11,8 kg

4



En continuant à soutenir le bébé, placer l'autre bretelle Ⓔ sur l'autre épaule.

5



Attacher la boucle Ⓕ du connecteur de sangle de bretelles au travers des épaules. S'assurer qu'elle s'enclenche avec un clic audible.

6

Se mettre debout.
Tirer sur la sangle Ⓖ de la boucle du connecteur de sangles de bretelles pour bien la serrer tout en étant confortable.

Porté sur le devant – Face au parent

Pour utilisation avec des enfants pesant de 7,3 à 11,8 kg

7



Tirer les sangles Ⓗ des deux bretelles pour bien les serrer tout en étant confortables.

IMPORTANT
S'assurer que le visage de l'enfant n'est pas pressé contre la poitrine.

8

Le bébé peut maintenant être porté en position sur le devant.

Pour retirer le bébé, inverser les étapes précédentes **en étant assis et en soutenant bien le bébé**.

Porté sur le côté – Face au parent

Pour utilisation avec des enfants pesant de 7,3 à 15,8 kg

1 ***Remarque:*** *Cette configuration permet de porter le bébé sur le côté gauche.*



Mettre le porte-bébé devant soi, le devant orienté vers le bas. Détacher les boucles des deux bretelles. Attacher la partie inférieure de la bretelle droite ❶ à la partie supérieure de la bretelle gauche ❷, comme illustré. S'assurer qu'elle s'enclenche avec un clic audible.

2



Placer le porte-bébé du côté gauche de la taille et attacher la boucle de la ceinture ❶ sur le côté droit. S'assurer qu'elle s'enclenche avec un clic audible. Tirer sur la sangle de la ceinture pour bien la serrer tout en étant confortable.

3

Faire passer la bretelle attachée ❶ par-dessus la tête pour la mettre sur l'épaule droite, comme illustré.

Porté sur le côté – Face au parent

Pour utilisation avec des enfants pesant de 7,3 à 15,8 kg

4

S'asseoir.

Mettre le bébé dans le porte-bébé . S'assurer que les jambes du bébé se trouvent en dessous des sangles des bretelles lorsqu'il est assis dans le porte-bébé.

5



Faire passer la sangle d'épaule non attachée autour du dos et attacher la boucle ❶, comme illustré. S'assurer qu'elle s'enclenche avec un clic audible.

6

Tirer sur la sangle de bretelle ❶ pour bien la serrer tout en étant confortable.

Porté sur le côté – Face au parent

Pour utilisation avec des enfants pesant de 7,3 à 15,8 kg

7

Tirer sur la sangle de bretelle Ⓗ derrière le dos pour bien la serrer tout en étant confortable.

8

S'assurer que les jambes de l'enfant se trouvent en dessous de toutes les sangles de bretelles.

L'enfant peut être maintenant porté sur la hanche gauche, comme illustré.

Pour retirer le bébé, inverser les étapes précédentes **en étant assis et en soutenant bien** le bébé.

Porté sur le dos – Face au parent

Pour utilisation avec des enfants pesant de 7,3 à 18 kg

1



Le porte-bébé suspendu derrière soi, attacher la boucle de la ceinture Ⓑ. S'assurer qu'elle s'enclenche avec un clic audible.
Tirer sur la sangle de la ceinture pour bien la serrer tout en étant confortable.

2



Prendre en main les deux bretelles Ⓒ.

Porté sur le dos – Face au parent

Pour utilisation avec des enfants pesant de 7,3 à 18 kg

3



Demander à une autre personne de mettre l'enfant sur votre dos. S'assurer que les jambes de l'enfant sont en dessous des bretelles ❶, relever ensuite les deux bretelles pour les mettre sur les épaules, comme illustré.

IMPORTANT

S'assurer que le porte-bébé arrive au moins au milieu du dos de l'enfant lorsqu'il est utilisé en position de sac à dos.

Porté sur le dos – Face au parent

Pour utilisation avec des enfants pesant de 7,3 à 18 kg

4

Attacher la boucle du connecteur de sangle de bretelles ❶ situé sur la poitrine. S'assurer qu'elle s'enclenche avec un clic audible.

Tirer sur la sangle pour bien la serrer tout en étant confortable.

5

Tirer sur les sangles ❶ des deux bretelles pour bien les serrer tout en étant confortables.

Porté sur le dos – Face au parent

Pour utilisation avec des enfants pesant de 7,3 à 18 kg

Retirer l'enfant du porte-bébé

1

Détacher la boucle du connecteur de bretelles .

2



Demander à une autre personne de retirer l'enfant de votre dos pendant que les deux bretelles Ⓑ sont rabaissées.

AVERTISSEMENT

TOUJOURS demander à une autre personne de retirer l'enfant de votre dos pendant que les bretelles sont rabaissées, sinon, l'enfant risque de tomber et de subir des blessures graves, voire mortelles.

Entretien et nettoyage

- *Attacher toutes les boucles avant de laver le porte-bébé.*
- *Laver séparément à la main ou en machine, à l'eau froide et au cycle délicat.*
- *Ne pas utiliser d'eau de Javel ou repasser. Pendre pour faire sécher.*

Garantie Limitée

Evenflo garantit ce produit (y compris les accessoires) à l'utilisateur final d'origine («Acheteur») contre tout défaut de matériau ou de fabrication pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date de l'achat initial de ce produit. La seule responsabilité d'Evenflo sous les termes de cette garantie explicite limitée est de réparer ou de remplacer, à sa discrétion, tout Produit qu'elle jugera être défectueux et qui sera déterminé par Evenflo être couvert sous les termes de cette garantie.

La réparation ou le remplacement sous les termes de cette garantie sont le seul recours de l'Acheteur. La preuve d'achat sous la forme d'une facture ou d'un contrat de vente, prouvant que le Produit est toujours sous la période de garantie, doit être fournie pour obtenir le service de garantie. Cette garantie explicite limitée est accordée EXCLUSIVEMENT par Evenflo à l'Acheteur initial de ce Produit et ne peut être attribuée, ni transférée aux acheteurs ou utilisateurs ultérieurs de ce Produit. Pour le service de garantie, contacter le centre «ParentLink Consumer Resource Center» d'Evenflo au (800) 233-5921 ou **www.evenflo.com**.

À L'EXCEPTION DE CE QUI EST INTERDIT PAR LA LOI APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR COMMERCIALE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER DE CE PRODUIT EST EXCLUE. EVENFLO NE SERA PAS TENU RESPONSABLE POUR TOUS DOMMAGES ACCESSOIRES, CONSÉQUENTS, SPÉCIAUX OU PUNITIFS, QUELS QU'ILS SOIENT, POUR RUPTURE DE LA GARANTIE EXPLICITE LIMITÉE DE CE PRODUIT OU TOUTE GARANTIE IMPLICITE SOUS-ENTENDUE PAR LA LOI. AUCUNE AUTRE GARANTIE NE COUVRE CE PRODUIT À L'EXCEPTION DE LA GARANTIE EXPLICITE LIMITÉE MENTIONNÉE CI-DESSUS, ET TOUTE REPRÉSENTATION ORALE, ÉCRITE OU EXPLICITE DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT EST EXCLUE PAR LA PRÉSENTE.

parentlink

Answers. Advice. Affirmation.™

• ***www.evenflo.com*** • *USA: 1-800-233-5921 8 h à 17 h, HNE*
• *Canada: 1-937-773-3971*

Tabla de contenido

Advertencias 29
Ajuste de las correas del portabebé.....30
Para llevar al frente – Orientado hacia dentro.....31
Para llevar a un lado – Orientado hacia dentro.....34
Para llevar en la espalda – Orientado hacia dentro 37
Cuidado y mantenimiento 41
Garantía limitada.....41

Información de registro

Registre este producto para que podamos comunicarnos con usted en caso de un aviso de seguridad o retiro de producto del mercado. No venderemos, alquilaremos ni compartiremos su información personal. Para registrar su producto, llene debidamente y envíe por correo la tarjeta que se incluye o visite nuestro registro en línea en ***https://plweb.evenflo.com/productreg.aspx***

parentlink™
Answers. Advice. Affirmation.™

• ***www.evenflo.com*** • *USA: 1-800-233-5921 8 AM a 5 PM hora del Este*
• *México: 01-800-706-12-00*

⚠ *ADVERTENCIA*
PELIGRO DE CAÍDA

No seguir cada una de las advertencias siguientes y las instrucciones de ensamble, uso y cuidado, puede ocasionar lesiones graves o la muerte.

- *Use el portabebé* ***SÓLO*** *con niños que pesen entre 7,3 y 18 kg.*
- *El niño* ***DEBE*** *poder sostener la cabeza erguida sin ayuda (aproximadamente 4 a 5 meses de edad) antes de usar el producto.*
- *El niño* ***DEBE*** *poder sentarse erguido sin ayuda para usar la posición en la espalda (aproximadamente 6 meses de edad).*
- *El niño* ***DEBE*** *estar orientado hacia adelante, mirando a la persona encargada de su cuidado, en todas las posiciones (adelante, a un lado, en la espalda).*
- ***ASEGÚRESE*** *de que el portabebé cubra por lo menos la mitad de la espalda del niño antes de usarlo en la posición en la espalda.*
- ***ASEGÚRESE*** *de que las piernas del niño rodeen a la persona encargada de su cuidado y queden debajo del tramado de malla de la correa para los hombros.*
- ***ASEGÚRESE*** *de que las partes del cuerpo del niño no interfieran al abrochar los broches y hebillas, para evitar pellizcar al niño.*
- *Revise al niño* ***CON FRECUENCIA*** *para asegurarse que esté seguro, cómodo, con la cara descubierta y respirando libremente.*
- ***NO*** *coloque artículos dentro del portabebé con el niño. Esto puede interferir con la capacidad de respiración del niño.*
- *Compruebe que todas las hebillas, broches, correas y ajustes estén bien puestos antes de cada uso.*
- ***NUNCA*** *deje al niño en el portabebé a menos que lo lleve la persona encargada de su cuidado. El niño se puede sofocar o caer.*
- ***SÓLO*** *personas adultas, en posición de pie o caminando, deben usar el portabebé.*
- ***NO*** *lo use en actividades de ejercicio ni en vehículos motorizados.*
- ***NO*** *se agache doblando la cintura; doble las rodillas.*
- ***NO*** *se acerque a objetos calientes ni choque con otros objetos.*
- ***NO*** *coloque objetos afilados en los bolsillos del portabebé.*
- *Deje enfriar el portabebé después de haberlo dejado bajo el sol o en el automóvil caliente.*
- ***NO*** *lo coloque sobre mostradores, mesas ni otras superficies elevadas si el niño está en el portabebé.*
- ***DEJE DE USAR*** *el producto si está dañado, roto o le faltan partes.*
- *Guarde las instrucciones para referencia futura.*
- *Los niños pequeños pueden caerse por una de las aberturas para las piernas. Ajuste las aberturas de las piernas para que queden ceñidas a las piernas del bebé.*

Ajuste de las correas del portabebé

Correa para la cintura



Para apretar la correa para la cintura después de abrocharla, jale el tramado de malla siguiendo la dirección de la flecha.
Para aflojar la correa para la cintura, sujete la hebilla Ⓑ y jale siguiendo la dirección de la flecha.

IMPORTANTE

Para evitar que el tramado de malla se interponga al usar el portabebé, ate siempre el tramado de malla con la liga que se incluye, después de ajustarlo.

Correas para los hombros y conector de la correa para los hombros



Para apretar las correas después de abrocharlas, jale el tramado de malla siguiendo la dirección de la flecha.
Para aflojar la correa para los hombros, sujete la hebilla Ⓑ y jale siguiendo la dirección de la flecha.

IMPORTANTE

Para evitar que el tramado de malla se interponga al usar el portabebé, ate siempre el tramado de malla con la liga que se incluye, después de ajustarla.

Para llevar al frente – Orientado hacia dentro

Para niños que pesan 7,3 a 11,8 kg

1



Con el portabebé colgando frente a usted, envuelva la correa para la cintura alrededor de su cintura y abroche la hebilla Ⓑ. Asegúrese de que se abroche con un chasquido.

Jale el tramado de malla de la correa para la cintura Ⓒ hasta que quede ajustado, pero cómodo.

2

Siéntese.

Con el portabebé sobre el regazo, coloque al bebé en el portabebé orientado hacia usted con las piernas del bebé rodeando su cintura.

IMPORTANTE

¡Esté preparado para el movimiento repentino del bebé!

Mientras sostiene la cabeza y espalda del bebé, con cuidado suba el portabebé y el bebé hacia su pecho.

3

Mientras sostiene cuidadosamente al bebé con una mano, coloque una de las correas para los hombros Ⓓ sobre su hombro.

4



Mientras continua sosteniendo al bebé, coloque la otra correa para los hombros Ⓔ sobre su otro hombro.

5



Abroche la hebilla conectora de la correa para los hombros Ⓕ cruzada sobre sus hombros. Asegúrese de que se abroche con un chasquido.

6

Póngase de pie.
Jale el tramado de malla Ⓕ de la hebilla del conector de la correa para los hombros hasta que quede ajustado, pero cómodo.

Para llevar al frente – Orientado hacia dentro
Para niños que pesan 7,3 a 11,8 kg

7



Jale el tramado de malla Ⓗ de ambas correas para los hombros hasta que quede ajustado, pero cómodo.

IMPORTANTE
Asegúrese de que la cara del niño no quede presionada contra su pecho.

8

Ahora está listo para llevar al bebé en la posición orientada hacia adelante.

Para retirar al bebé, realice los pasos anteriores en orden inverso **mientras está sentado y sosteniendo cuidadosamente al bebé**.

Para llevar a un lado – Orientado hacia dentro

Para niños que pesan 7,3 a 15,8 kg

1 ***Nota:*** *Esta configuración le permite llevar al bebé sobre su lado izquierdo.*



Coloque el portabebé frente a usted con el frente orientado hacia abajo. Desabroche ambas hebillas de las correas para los hombros.
Conecte la porción inferior de la correa derecha para los hombros Ⓑ con la porción superior de la correa izquierda para los hombros Ⓒ, como se muestra. Asegúrese de que se abroche con un chasquido.

2



Coloque el portabebé en el lado izquierdo de su cintura y conecte la hebilla de la correa para la cintura Ⓓ en el lado derecho. Asegúrese de que se abroche con un chasquido.
Jale el tramado de mallade la correa para la cintura hasta que quede ajustado, pero cómodo.

3

Coloque la correa abrochada para los hombros Ⓔ sobre su cabeza sobre el hombro derecho, como se muestra.

Para llevar a un lado – Orientado hacia dentro

Para niños que pesan 7,3 a 15,8 kg

4

Siéntese.

Coloque al bebé en el portabebé . Asegúrese de que las piernas del bebé queden debajo de las correas para los hombros mientras está sentado en el portabebé.

5



Envuelva la correa sin abrochar para los hombros alrededor de su espalda y abroche la hebilla Ⓕ, como se muestra. Asegúrese de que se abroche con un chasquido.

6

Jale el tramado de malla de la correa para los hombros Ⓖ hasta que quede ajustado, pero cómodo.

Para llevar a un lado – Orientado hacia dentro

Para niños que pesan 7,3 a 15,8 kg

7

Jale el tramado de malla de la correa para los hombros Ⓗ detrás de su espalda hasta que quede ajustado, pero cómodo.

8

Asegúrese de que las piernas del niño estén debajo de todas las correas para los hombros. Ahora está listo para llevar al bebé sobre su cadera izquierda, como se muestra.

Para retirar al bebé, realice los pasos anteriores en orden inverso **mientras está sentado y sosteniendo cuidadosamente** al bebé.

Para llevar en la espalda – Orientado hacia dentro

Para niños que pesan 7,3 a 18 kg

1



Con el portabebé colgando detrás, abroche la hebilla de la correa para la cintura Ⓑ. Asegúrese de que se abroche con un chasquido.

Jale el tramado de malla de la correa para la cintura hasta que quede ajustado, pero cómodo.

2



Sujete ambas correas para los hombros Ⓒ.

Para llevar en la espalda – Orientado hacia dentro

Para niños que pesan 7,3 a 18 kg

3



Pida a otra persona que coloque al niño en su espalda. Asegúrese de que las piernas del niño queden debajo de las correas para los hombros ❸, luego levante ambas correas para los hombros hacia sus hombros, como se muestra.

IMPORTANTE

Asegúrese de que el portabebé cubra por lo menos la mitad de la espalda del niño, como se muestra arriba, cuando lo use en la posición para llevar en la espalda.

Para llevar en la espalda – Orientado hacia dentro

Para niños que pesan 7,3 a 18 kg

4

Abroche la hebilla conectora de la correa para los hombros ❹ cruzada sobre su pecho. Asegúrese de que se abroche con un chasquido.

Jale el tramado de malla ❹ hasta que quede ajustado, pero cómodo.

5

Jale el tramado de malla ❺ de ambas correas para los hombros hasta que quede ajustado, pero cómodo.

Para llevar en la espalda – Orientado hacia dentro

Para niños que pesan 7,3 a 18 kg

Para retirar al niño del portabebé

1

Desabroche la hebilla del conector de la correa para los hombros .

2



Pida a otra persona que retire al niño de su espalda mientras baja ambas correas para los hombros ❶.

ADVERTENCIA

SIEMPRE pida a otra persona que retire al niño de su espalda mientras baja las correas para los hombros; en caso contrario el niño podría caerse y sufrir lesiones graves o la muerte.

Cuidado y mantenimiento

- *Abroche todas las correas antes de lavar el producto.*
- *Lave a mano o en la lavadora por separado en agua fría, ciclo para ropa delicada.*
- *No use blanqueador ni plancha. Cuelgue para secar.*

Garantía Limitada

Durante un periodo de noventa días a partir de la fecha de compra original de este Producto, Evenflo garantiza al usuario final original ("Comprador") que este Producto (incluido cualquier accesorio) está libre de defectos de material o mano de obra. La única obligación de Evenflo bajo esta garantía limitada expresa será, a opción de Evenflo, reparar o reemplazar un Producto que Evenflo haya determinado que es defectuoso y que esté cubierto bajo esta garantía.

La reparación o reemplazo tal como se especifica en esta garantía es el único recurso del Comprador. Para obtener el servicio de garantía, es necesario presentar el comprobante de compra en forma de recibo o factura en donde conste que el Producto está dentro del periodo de garantía. Evenflo extiende esta garantía limitada expresa EXCLUSIVAMENTE al Comprador original del Producto y no podrá asignarse o transferirse a compradores o usuarios finales subsiguientes. Para obtener servicio de garantía, comuníquese con ParentLink Consumer Resource Center de Evenflo al (800) 233-5921 o en **www.evenflo.com**.

EXCEPTO EN LA MEDIDA QUE LA LEY VIGENTE LO PROHÍBA, POR MEDIO DE LA PRESENTE SE NIEGA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD REFERENTE A CUALQUIER USO GENERAL O ESPECÍFICO DE ESTE PRODUCTO. EVENFLO NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENTE, ESPECIAL O PUNITIVO DE NINGUNA CLASE CAUSADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA O CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA POR APLICACIÓN DE LA LEY RESPECTO A ESTE PRODUCTO. A EXCEPCIÓN DE LA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA QUE SE INDICA ANTERIORMENTE, NINGUNA OTRA GARANTÍA ACOMPAÑA A ESTE PRODUCTO Y SE NIEGA CUALQUIER OTRA DECLARACIÓN VERBAL, ESCRITA O EXPRESA DE CUALQUIER TIPO.

parentlink

Answers. Advice. Affirmation.™

• ***www.evenflo.com*** • *USA: 1-800-233-5921 8 AM a 5 PM hora del Este* • *México: 01-800-706-12-00*

parentlink

Answers. Advice. Affirmation.™

• ***www.evenflo.com*** • *USA: 1-800-233-5921 8 AM – 5 PM E.T.*
• *Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00*